

BG	Информация за безопасност. Преди да използвате устройството, прочетете инструкциите за употреба. Следвайте инструкциите за безопасност в това ръководство. Не свързвайте лентата към захранването, докато е в опаковката си. Изключвайте от електрическата мрежа при работа с нея. В случай на неизправност не ремонтирайте лентата! Не манипулирайте с окабеляването. Използвайте само със захранването, доставено с продукта. Подходяща за употреба на закрито. Този продукт е предназначен за декоративно осветление. Този продукт не е играчка, не го давайте в ръцете на деца!
CZ	Bezpečnostní informace. Před použitím přístroje si přečtěte návod k použití. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu. Nepřipojte lištu ke zdroji napájení, dokud je v obalu. Při manipulaci s přístrojem jej odpojte od elektrické sítě. V případě poruchy pásek neopravujte! Nemanipuluje se zapojením. Používejte pouze s napájecím zdrojem dodaným s výrobkem. Vhodné pro použití v interiéru. Tento výrobek je určen pro dekorativní osvětlení. Tento výrobek není hračka, nedávejte jej do rukou dětem!
DE	Sicherheitshinweise. Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Gebrauchsanweisung. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung. Schließen Sie die Leiste nicht an das Stromnetz an, solange sie sich in der Verpackung befindet. Trennen Sie das Gerät bei der Handhabung vom Stromnetz. Reparieren Sie die Leiste im Falle einer Störung nicht! Nehmen Sie keine Eingriffe an der Verkabelung vor. Nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden. Für den Innenbereich geeignet. Dieses Produkt ist für die dekorative Beleuchtung bestimmt. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, geben Sie es nicht in die Hände von Kindern!
DK	Oplysninger om sikkerhed. Læs brugsanvisningen, før du bruger apparatet. Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning. Tils slut ikke strimlen til strømforsyningen, mens den er i emballagen. Tag stikket ud af stikkontakten ved håndtering. I tilfælde af funktionsfejl må du ikke reparere strimlen! Der må ikke manipuleres med ledningerne. Brug kun den strømforsyning, der følger med produktet. Egnet til indendørs brug. Dette produkt er beregnet til dekorativ belysning. Dette produkt er ikke et legetøj, læg det ikke i hænderne på børn!
EE	Ohutusalane teave. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit. Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid. Ärge ühendage riba vooluvõrku, kui see on pakendis. Ühendage seade käitlemise ajal vooluvõrgust lahti. Rikke korral ärge parandage riba! Ärge manipuleerige juhtmestikku. Kasutage ainult koos tootega kaasas oleva toiteallikaga. Sobib kasutamiseks siseruumides. See toode on mõeldud dekoratiivseks valgustuseks. See toode ei ole mänguasi, ärge andke seda laste kätle!
ES	Indicaciones de seguridad. Antes de utilizar el aparato, lea las instrucciones de uso. Respete las indicaciones de seguridad de este manual. No conecte la regleta a la red eléctrica mientras esté en su embalaje. Desconéctela de la red eléctrica cuando la manipule. En caso de avería, no repare la regleta. No manipule el cableado. Utilizar únicamente con la fuente de alimentación suministrada con el producto. Adecuado para uso en interiores. Este producto está destinado a la iluminación decorativa. Este producto no es un juguete, ¡no lo ponga en manos de niños!
FI	Turvallisuustiedot. Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä. Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja turvallisuusoja. Älä kytke nauhaa virtalähteeseen, kun se on pakkauksessaan. Irrota verkkovirrasta, kun käsittelet sitä. Toimintahäiriön sattuessa älä korjaa liuskaa! Älä peukaloi johdotusta. Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtalähettää. Soveltuu sisäkäyttöön. Tämä tuote on tarkoitettu koristevalaistukseen. Tämä tuote ei ole lelu, älä anna sitä lasten käsiin!
FR BE	Informations relatives à la sécurité. Avant d'utiliser l'appareil, lisez le mode d'emploi. Respectez les consignes de sécurité de ce manuel. Ne pas connecter la barrette à l'alimentation électrique lorsqu'elle est dans son emballage. Débrancher l'appareil du réseau électrique lors de sa manipulation. En cas de dysfonctionnement, ne réparez pas la réglette ! Ne pas intervenir sur le câblage. Utiliser uniquement l'alimentation fournie avec le produit. Convient pour une utilisation à l'intérieur. Ce produit est destiné à l'éclairage décoratif. Ce produit n'est pas un jouet, ne le mettez pas entre les mains d'enfants !
GB	Safety information. Before using the device, read the instructions for use. Observe the safety instructions in this manual. Do not connect the strip to the power supply while it is in its packaging. Disconnect from the mains when handling. In the event of a malfunction, do not repair the strip! Do not tamper with the wiring. Use only with the power supply supplied with the product. Suitable for indoor use. This product is intended for decorative lighting. This product is not a toy, do not put it in the hands of children!
GR CY	Πληροφορίες για την ασφάλεια. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην συνδέετε τη λωρίδα στην παροχή ρεύματος όσο βρίσκεται στη συσκευασία της. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν τη χειρίζεστε. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, μην επισκευάζετε τη λωρίδα! Μην επεμβαίνετε στην καλώδιση. Χρησιμοποιείτε μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται με το προϊόν. Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Το προϊόν αυτό προορίζεται για διακοσμητικό φωτισμό. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, μην το δώσετε στα χέρια παιδιών!
HU	Biztonsági információk. A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást. Tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat. Ne csatlakoztassa a szalagot a tápegységhöz, amíg az a csomagolásában van. Kezelés közben válassza le a hálózatról. Meghibásodás esetén ne javítsa meg a szalagot! Ne babráljon a vezetékekkel. Csak a termékhez mellékelt tápegységgel használja. Beltéri használatra alkalmas. Ez a termék dekoratív világításra szolgál. Ez a termék nem játék, ne adja gyermekek kezébe!
IT	Informazioni sulla sicurezza. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le istruzioni per l'uso. Osservare le istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale. Non collegare la striscia alla rete elettrica quando è nell'imballaggio. Scollegare dalla rete elettrica quando si maneggi il dispositivo. In caso di malfunzionamento, non riparare la striscia! Non manomettere il cavo. Utilizzare solo l'alimentatore fornito con il prodotto. Adatto per uso interno. Questo prodotto è destinato all'illuminazione decorativa. Questo prodotto non è un giocattolo, non metterlo nelle mani dei bambini!
LT	Saugos informacija. Prieš naudodamai prietaisą perskaitykite naudojimo instrukciją. Laikykites šiaime vadove pateiktų saugos nurodymų. Neprijunkite juostelės prie maitinimo šaltinio, kol ji yra pakuočėje! Dirbdami su įrenginiu, atjunkite ji nuo elektros tinklo. Atsiradus gedimui, juostelės neremontuokite! Nepažeiskite laidų. Naudokite tik kartu su gaminiu pateiktą maitinimo šaltinį. Tinka naudoti patalpose. Šis gaminys skirtas dekoratyviniam apšvietimui. Šis gaminys néra žaislas, neduokite jo į rankas vaikams!

LV	Drošības informācija. Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus. Nevienu sloksni nepieslēdziet strāvas padevi, kamēr tā ir iepakojumā. Pārvietošanas laikā atvienojet no elektrotīkla. Ja rodas darbības traucējumi, neveicet strēmeles remontu! Nelaiziet vadu. Izmantojet tikai ar izstrādājumam pievienoto barošanas avotu. Piemērots lietošanai iekštelpās. Šis izstrādājums ir paredzēts dekoratīvam apgaismojumam. Šis izstrādājums nav rotālieta, nelieciet to bērnu rokās!
NL	Veiligheidsinformatie. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Neem de veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht. Sluit de strip niet aan op het lichtnet als deze zich in de verpakking bevindt. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens het hanteren. Repareer de strip niet in geval van een storing! Knoei niet met de bedrading. Alleen gebruiken met de meegeleverde voeding. Geschikt voor gebruik binnenshuis. Dit product is bedoeld voor decoratieve verlichting. Dit product is geen speelgoed, geef het niet aan kinderen!
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. Nie podłączać listwy do zasilania, gdy znajduje się ona w opakowaniu. Podczas obsługi należy odłączyć urządzenie od zasilania. W przypadku awarii nie naprawiać listwy! Nie ingerować w okablowanie. Używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym z produktem. Nadaje się do użytku wewnętrz pomieszczeń. Ten produkt jest przeznaczony do oświetlenia dekoracyjnego. Ten produkt nie jest zabawką, nie należy oddawać go w ręce dzieci!
PT	Informações de segurança. Antes de utilizar o aparelho, leia as instruções de utilização. Respeite as instruções de segurança deste manual. Não ligar a tira à alimentação eléctrica enquanto estiver na embalagem. Desligar da rede eléctrica durante o manuseamento. Em caso de avaria, não repare a tira! Não mexer na cablagem. Utilizar apenas com a fonte de alimentação fornecida com o produto. Adequado para utilização em interiores. Este produto destina-se à iluminação decorativa. Este produto não é um brinquedo, não o coloque nas mãos de crianças!
RO MD	Informatii de siguranță. Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți instrucțiunile de utilizare. Respectați instrucțiunile de siguranță din acest manual. Nu conectați banda la sursa de alimentare în timp ce aceasta se află în ambalajul său. Deconectați-o de la retea în timpul manipulării. În cazul unei defectiuni, nu reparați banda! Nu modificați cablajul. Utilizați numai sursa de alimentare furnizată cu produsul. Potrivit pentru utilizare în interior. Acest produs este destinat iluminatului decorativ. Acest produs nu este o jucărie, nu îl puneti în mânile copiilor!
RS HR BA ME	Sigurnosne informacije. Prije uporabe uređaja pročitajte upute za uporabu. Pridržavajte se sigurnosnih uputa u ovom priručniku. Ne spajajte traku na napajanje dok je u pakiranju. Prilikom rukovanja isključite iz električne mreže. U slučaju kvara, nemojte popravljati traku! Ne dirajte ozičenje. Koristite samo s napajanjem isporučenim s proizvodom. Prikladno za unutarnju upotrebu. Ovaj proizvod je namijenjen za dekorativnu rasvjetu. Ovaj proizvod nije igračka, ne dajte ga djeci u ruke!
SE	Säkerhetsinformation. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten. Beakta säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning. Anslut inte remsan till strömförslöjningen när den är i sin förpackning. Koppla bort den från elnätet vid hantering. Reparera inte remsan om det skulle uppstå ett fel! Gör inga ingrepp i kablarna. Använd endast den strömförslöjningen som medföljer produkten. Lämplig för inomhusbruk. Denna produkt är avsedd för dekorativ belysning. Denna produkt är inte en leksak, lägg den inte i händerna på barn!
SI	Varnostne informacije. Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo. Upoštevajte varnostna navodila v tem priročniku. Traku ne priključite na električno omrežje, dokler je v embalaži. Pri rukovanju z napravo jo izključite iz električnega omrežja. V primeru okvare traku ne popravljajte! Ne posegajte v napeljavjo. Uporabljajte samo z napajalkom, ki je priložen izdelku. Primerno za uporabo v zaprtih prostorih. Ta izdelek je namenjen dekorativni razsvetljavi. Ta izdelek ni igrača, ne dajte ga v roke otrokom!
SK	Bezpečnostné informácie. Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode. Lištu nepripájajte k zdroju napájania, kým je v obale. Pri manipulácii odpojte od elektrickej siete. V prípade poruchy pásičk neopravujte! Nemanipulujte so zapojením. Používajte len s napájacím zdrojom dodaným s výrobkom. Vhodné na použitie v interéri. Tento výrobok je určený na dekoratívne osvetlenie. Tento výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom!
UA	Інформація про безпеку. Перед використанням пристрою ознайомтеся з інструкцією з експлуатації. Дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки, викладених у цій інструкції. Не підключайте стрічку до електромережі, коли вона знаходиться в упаковці. Від'єднуйте пристрій від мережі під час роботи з ним. У разі несправності не ремонтуйте стрічку! Не втручайтесь в електропроводку. Використовуйте тільки з блоком живлення, що постачається разом із виробом. Підходить для використання всередині приміщень. Цей виріб призначений для декоративного освітлення. Цей виріб не є іграшкою, не давайте його в руки дітям!